



Codierungstabelle für Audi ZV-Steuergeräte 8L0 862 257 x und 8D0 862 257 x:

Arbeitsablauf:

Zum codieren des Steuergerätes wird OBD-Soft- und Hardware (z.B. VAG-Com) oder ein VAG-Tester (z.B. VAG1551, VAS1551) benötigt!

1. Komfortmerkmale nach untenstehender Tabelle auswählen/abwählen.
2. Werte zum setzen addieren, z.B.: $512 + 4096 + 8192 = 12800$
3. Codierung immer 5-stellig vornehmen, z.B.: $8 + 64 = 72 \rightarrow 00072$
4. Mit Adresswort 35 das ZV-Steuergerät anwählen
5. Funktion "STG codieren (07)" anwählen
6. Neue Codierung eintragen.
7. "Änderungen speichern"
8. Mit "STG schließen (06)" Steuergerät verlassen

! Achtung: Der Umfang der Codierungsmöglichkeit ist von der Teilenummer und dem Softwarestand abhängig!

Eigenschaft	Wert	Bemerkungen/Funktion
Heckklappenentriegelung	1	Bei Fahrzeugen mit elektrischer Heckklappen-Entriegelung wird bei aktivierter Funktion beim mechanischen Aufschließen über das Heckklappenschloss, die Heckklappe sofort entriegelt. Die Heckklappe kann somit <u>ohne Betätigung des Softtouches</u> geöffnet werden.
Diebstahlwarnanlage blinken	2	Quittierung bei Aktivierung der Diebstahlwarnanlage.
Selektive Zentralverriegelung o. Sicherheitszentralverriegelung	4	Wird die ZV nur einmal betätigt (Schlüssel oder Fernbedienung), so wird <u>nur die Fahrertür und die Tankklappe</u> entriegelt. Wird die ZV innerhalb von 5 sek. ein zweites Mal betätigt, werden die restlichen Türen und die Heckklappe entriegelt.
Diebstahlwarnanlage (DWA)	8	Diebstahlwarnanlage aktivieren/deaktivieren
Pneumatische Logik	16	Umkehrung der Pneumatischen Richtung (z.B. für Audi 80 / Cabrio / Coupe)
Fahrt-Verriegelung	32	Türen werden ab einer Geschwindigkeit von ca. 20 km/h automatisch verriegelt. Öffnung automatisch nach Abziehen des Zündschlüssels, nach Unfall oder manuell über Sicherheitsschalter (Paniktaster) für Zentralverriegelung
Komfortöffnen/-schließen über Funkfernbedienung	64	Komfortöffnen/schließen über die Funkfernbedienung (nach längerem Druck auf die Funkfernbedienung schließen / öffnen sich Schiebedach und elektrisch Fenster).
Abschaltung der Innenraumüberwachung	128	für Fahrzeug <u>mit</u> DWA <u>ohne</u> Steuergerät Innenraumüberwachung. Der entsprechende Ausgang dient zur Signalisierung der aktivierten DWA. (Kontrolleuchte für DWA in den Türen oder im Schalter für Nebelschlussleuchte)
Heckklappenlogik	256	Bei Fahrzeugen mit elektrischer Heckklappen-Entriegelung wird beim mechanischen Aufschließen über das Heckklappenschloss, <u>nur die Heckklappe</u> entriegelt.
Schließblinken	512	Quittierung bei Schließung über die Funkfernbedienung (1x Blinken)
Schließhupen	1024	Kurzer Ton über das DWA-Horn, wenn die DWA beim Schließen des Fahrzeugs aktiviert wird
Fensterheber USA Logik	2048	Fensterheber und Schiebedach sofort außer Funktion, wenn nach abziehen des Zündschlüssels die Fahrertür geöffnet wird.
Öffnungsblinken	4096	Quittierung beim Öffnen über die Funkfernbedienung (2x Blinken)
Funkfernbedienung	8192	Funkfernbedienung aktivieren / deaktivieren